

AGPTEK

User Instructions

Solar Ground Light

Product Contents

- 4 x Solar Ground Light
- 4 x Split Ground Stake
- 4 x Sharp End Ground Stake

Assembly & Use

1. Align the 2 pins of split ground stake to the 2 holes on the back of solar ground light and push the split ground stake firmly onto the solar ground light.
2. Align the 2 pins of sharp end ground stake to the 2 remaining holes on the back of solar ground light. And push the sharp end ground stake through the slot of the split ground stake onto the solar ground light.
3. Turn on the power switch to activate the light.
4. Insert the light into a soft ground where the solar panel can receive direct sunlight.

Note: If you do not use the product for a long time, please pull it out and turn off the power switch to deactivate it. Then disassemble and store it.

If any questions, please feel free to contact us:
✉ support@agptek.com

FR

Contenu du produit

- 4 x Lumière Solaire au Sol
- 4 x Piquet de Sol Divisé
- 4 x Piquet de Sol à Extrémité Tranchante

Assemblage & Utilisation

1. Alignez les 2 broches de la pique de terre fendue sur les 2 trous à l'arrière de la lumière solaire au sol et le poussez fermement sur la lumière.
2. Alignez les 2 goupilles du piquet de terre d'extrémité pointue sur les 2 trous restants à l'arrière de la lumière du sol solaire. Et poussez-le à travers la fente du piquet de terre fendu sur la lumière. Allumez l'interrupteur d'alimentation pour activer la lumière.
3. Allumez l'interrupteur d'alimentation pour activer.
4. Insérez la lumière dans un sol mou où le panneau solaire peut recevoir directement la lumière du soleil.

Note: Si vous n'utilisez pas pendant une longue période, retirez-le et éteignez-le pour désactiver. Ensuite, démontez-le et rangez-le.

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter:

✉ support@agptek.com

Contenuto del prodotto

- 4 x Luce solare a terra
- 4 x Diviso chiodo di terra
- 4 x Acuto chiodo di terra

Assemblaggio e utilizzo

1. Allineare i 2 pin del picchetto di terra diviso ai 2 fori sul retro della luce di terra solare e spingere saldamente il picchetto di terra diviso sulla luce di terra solare.
2. Allineare i 2 piedini del picchetto di messa a fuoco fine ai 2 fori rimanenti sul retro della luce di terra solare. E spingere il picchetto di terra a punta acuta attraverso la fessura del palo di terra diviso sulla luce di terra solare.
3. Accendere l'interruttore di alimentazione per attivare la luce.
4. Inserire la luce in un terreno soffice dove il pannello solare può ricevere luce solare diretta.

Nota: Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo, estrarlo e spegnere l'interruttore di alimentazione per disattivarlo. Quindi smontare e riporlo.

Se ha una domande, non esitate a contattarci:

 support@agptek.com