

FM/AM/SW1-2 BANDA RADIO DSP CON LETTORE MUSICALE MP3

R09

Caratteristiche:

FM/AM/SW1-2 BANDA RADIO DSP
LETTORE MUSICALE MP3
TORCIA DEL LED
BATTERIA LI-ION (BL-5C)
JACK PER CUFFIA 3.5MM
DC 5V CARICO IN INGRESSO
SLOT PER USB/TF

Batteria al litio:

1. Prima distribuzione casuale del vano batterie al litio come mostrato dalla polarità positiva e negativa correttamente caricati nel vano batterie al litio e lo sportello della batteria si chiude. Spegner la stampante.

2. Utilizzare il processo, quando il suono diventa notevolmente più piccolo, batterie al litio devono essere caricate immediatamente.

3. Metodo di carico

- a. La macchina può caricare la batteria al litio BL - 5C. Quando gli utenti nel mercato Acquista la batteria è necessario che acquisto sono una doppia protezione della batteria (carica / scarica di protezione bidirezionale) per garantire un uso sicuro.
- b. Inserimento casuale versato cavo di carico in uso del connettore (DC 5V IN) e l'altra estremità nella porta USB del computer o telefono, caricato con un'interfaccia. Questa volta, è possibile caricare (spia di ricarica è splendido)
- c. Per accorciare il tempo di carica, l'apparecchio deve essere spento. Ogni tempo di ricarica è di 4-6 ore complete. Per sicurezza, il tempo di carica non deve essere più di otto ore

Nota: Questa macchina carica di tensione di 5V/500mA, per favore carica la Radio da 5V standard e maggiore di 5v può danneggiare la macchina e causare problemi di sicurezza.

Uso della radio

1. Accendere il dispositivo e impostare l'interruttore su "RADIO".
2. Spostare l'interruttore alla band banda desiderata e regolare il volume in modo appropriato. Girare il pulsante di canale per selezionare un canale radio, quando il segnale del canale è abbastanza alto
3. Durante l'ascolto di radio SW o FM, estrarre l'antenna e ottenere effetto radio ottimizzata. Durante l'ascolto di AM o MW radio, ruotare il dispositivo per ottenere l'effetto ottimale della radio.
4. Se il segnale radio FM o SW è debole, inserire l'antenna esterna fornita all'antenna antenna porta e tirare finestra e andare in un'area aperta per migliorare l'effetto ricevuto dalla FM o SW.

Uso del lettore mp3

1. Posizionare l'interruttore su "MP3"; e lo schermo di MP3 è splendido; Inserire un driver USB flash o la carta di TF memorizzare file audio nello slot corrispondente per entrare in stato di MP3 riproduzione.
2. In stato di MP3 riproduzione, premere il tasto "▶| " e immettere lo stato di pausa, premere nuovamente il tasto per riprendere la riproduzione.
3. Premere il "◀◀ " per selezionare il brano precedente, oppure premere il "▶▶ " tasto per selezionare la traccia successiva. Premere e tenere premuto i tasti ▶| per tornare indietro o avanti veloce rispettivamente
4. In modalità riproduzione MP3, premere e tenere premuto "▶| | " (per almeno due secondi), che indica la modalità di ripetizione singola, e la traccia corrente verrà ripetuta. Premere e tenere premuto il tasto di nuovo, che indica il mde di ripetere tutti.