

R09 FM/AM/SW1-2 2バンド DSPラジオ MP3プレーヤー

商品特徴：

FM/AM/SW1-2 2バンド DSP ラジオ

MP3プレーヤー

LED 照明ライト

リチウムイオン電池 (BL-5C)

イヤホンジャック 3.5MM

DC 5V輸入

USB端子/マイクロ SDカード端子

リチウム電池：

1. 本機器を使用する中に、突然音量が下がる場合は、リチウム電池を充電してみてください。

2. 充電方法

a.本機器をパソコンまたはACアダプタと接続し、充電できます。

b.充電時間を縮めるためには、本機器を充電する前に先ず電源オフにしてください。
毎回充電時間は約4-6時間。安全のために、毎回充電時間は8時間以下にしてください。

ご注意：

本機器の充電標準容量は5V/500mA、若し5V以上の場合は、本機器が損害になる可能性があります。

ラジオ

1. 本機器を電源オンにします。スイッチを「RADIO/ラジオ」の方向へずらすにしてください。
2. 「FM/AM/SW1/SW2」バンドスイッチをずらすより、バンドが変更できます。側面の音量ツマミを回すより、適切に音量が調節できます。チューニングのツマミを回し、ご自由に放送局が選べます。
3. FM/SW ラジオを聴く中に、アンテナを抜き出し、受信感度が增強できます。
AM/MW ラジオを聴く中に、本機器の方向を変更し、受信感度が增強できます。
4. ラジオの受信感度が悪い場合は、受信感を增強するために、アンテナを窓外/室外で置いてください。

MP3

1. スイッチを「MP3」の方向へずらすにしてください。それから、MP3指示ライトが点灯します。USBフラッシュドライブ/マイクロSDカードを挿入し、MP3再生モードにします。
2. MP3再生モードで▶▶ボタンを押すより、音楽再生一時停止/開始にします。
3. ◀◀を短く押すより、前の曲にします。長押しより、早く戻しにします。
▶▶を短く押すより、次の曲にします。長押しより、早く送りにします。
4. MP3モードで▶▶ボタンを3秒ぐらい押すより、一曲リピートの設定にします。再度3秒ぐらい押すより、全曲リピートの設定にします。