

FM/AM/SW1-2 BANDA DSP RADIO CON REPRODUCTOR DE MÚSICA MP3

R09

Característica:

FM/AM/SW1-2 BANDA DSP RADIO
REPRODUCTOR DE MÚSICA MP3
LINTERNA LED
BATERÍA DEL LI-ION (BL-5C)
JACK DE AURICULAR 3.5MM
DC 5V ENTRADA CARGA
RANURA PARA USB/TF

Batería de litio:

1. Primera distribución aleatoria de las baterías de litio como polaridad positiva y negativa correctamente están cargados en el compartimento de la batería de litio y cierre la puerta de la batería. Gire el interruptor de encendido.
2. Utilice el Proceso, cuando el sonido llega a ser perceptiblemente más pequeño, las baterías de litio deben cargarse inmediatamente.
3. Métodos de carga
 - a. La máquina puede cargar batería de litio BL - 5C. Cuando los usuarios en el mercado compran la batería es necesario que la compra sea una doble protección de la batería (carga / descarga de protección bidireccional) para garantizar un uso seguro.
 - b. Inserte el cordón de carga vertida aleatoria en el conector de uso (DC 5V IN) y el otro extremo en el puerto USB de ordenador o de teléfono, carga con una interfaz. Esta vez, usted puede cargar (luz de carga está espléndida)
 - c. Para acortar el tiempo de carga, el dispositivo debe estar apagado. Cada tiempo de carga es de 4 a 6 horas completas. Para seguridad, el tiempo de carga no debe ser más de ocho horas

Nota: Esta máquina carga de voltaje de 5V/500mA, por favor cargue la Radio por 5V estándar y más de 5v puede dañar la máquina y causar problemas de seguridad.

Uso de la radio

1. Encienda el dispositivo y ajuste el interruptor a "RADIO"
2. Mueva el conmutador banda a la banda deseada y ajuste el volumen adecuadamente. Gire el botón de canal para seleccionar un canal de radio, cuando la señal del canal es lo suficientemente alta
3. Al escuchar radio FM o SW, saque la antena y consiga el efecto optimizado de radio. Al escuchar radio AM o MW, gire el dispositivo para obtener el efecto optimizado de radio.
4. Si la señal de radio FM o SW es débil, inserte la antena externa proporcionada en el puerto de la antena y tire la antena de la ventana y vaya a una área abierta para mejorar efecto recibido de la FM o SW.

Uso del reproductor mp3

1. Encienda el interruptor a "MP3"; y la pantalla de MP3 está espléndida;; inserte un controlador de flash USB o la tarjeta del TF almacenando archivos de audio en la ranura correspondiente para entrar en estado de reproducción de MP3.
2. En estado de reproducción de MP3, pulse la tecla "▶| " y entre en el estado de pausa, pulse la tecla otra vez para reanudar la reproducción.
3. Pulse tecla ◀◀ para seleccionar la pista anterior, o pulse "▶▶" para seleccionar la pista siguiente. Pulse y mantenga las teclas para atrás o adelante rápido respectivamente.
4. En estado de reproducción de MP3, pulse y mantenga "▶| " (no menos de dos segundos), que indica el modo de repetición, y se repetirá la pista actual. Pulse y mantenga la tecla otra vez, que indica el modo de repetir todo.