



Música

Una pulsación prolongada al botón derecho realizará un avance rápido; una pulsación breve le llevará a la siguiente canción.

Una pulsación prolongada al botón izquierdo realizará un retroceso rápido, y una pulsación breve le llevará a la canción anterior.

Una pulsación al botón de volumen le llevará al último menú.

Una pulsación prolongada al botón de reproducción apaga o enciende el

dispositivo

Reproducir mediante Bluetooth

1. Encienda el dispositivo Bluetooth y asegúrese de que está en el modo de pelado. (Nota por favor que por alguna altavoz Bluetooth y un montón de auriculares Bluetooth sólo cuando el flash LED rojo y azul, al mismo tiempo, es en el modo de pelado).
2. Mantenga pulsado el botón de encendido de los auriculares Bluetooth hasta que el LED en los auriculares Bluetooth destello rojo y azul al mismo tiempo.
3. Abre Bluetooth del reproductor de mp3 AGPtek y sadra el mensaje en la pantalla ' espere ' y luego ' conectado Bluetooth '.

Atención: si el reproductor de mp3 AGPtek se ha conectado con un dispositivo Bluetooth y desea conectar el reproductor de mp3 con un nuevo dispositivo BT, por favor seguimiento pasos:

1. Encienda el nuevo dispositivo BT (asegúrese de que está en el modo de asociación) y el icono de acceso Bluetooth en el reproductor de mp3 AGPtek, a continuación, la pantalla del reproductor "espere" y se va a la 'pantalla de la lista de dispositivos Bluetooth.
2. Pulse y suelte la tecla de flecha doble hacia la derecha para buscar nuevo dispositivo Bluetooth, a continuación, su nuevo dispositivo BT se mostrará en el reproductor de mp3 AGPtek.
3. A continuación, seleccione el nuevo dispositivo BT y el reproductor display 'Conectar Bluetooth', y por favor nota bondadosa que es necesario seleccionar

"conectar Bluetooth" y la pantalla reproductor de mp3 " espere" y "Bluetooth conectado '.

4. La próxima vez que el reproductor de mp3 AGPtek se conectará automáticamente con el dispositivo BT.

Si la función Bluetooth no funciona en su reproductor por favor póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda: leo@agptek.com

El reproductor no puede reproducir archivos en formato AAC o OGG cuando en el modo Bluetooth.

La función Bluetooth sólo es compatible con Bluetooth 3.0 o superior.

Control de volumen -

Mantenga el botón de volumen pulsado durante la reproducción de música hasta que aparezca la barra de volumen, y luego suelte el botón de volumen (muy importante), y presione los botones superior o inferior para ajustarlo.

La barra de volumen se cierra automáticamente después de unos segundos sin introducir ningún comando o cuando se pulsa "◀◀" or "▶▶" volviéndolele a la pantalla que usted visualizó previamente.

Mezclar. Para comenzar el dispositivo debe de estar en el modo de reproducción.

Presione entonces el botón de configuración, en el modo de reproducción musical. Un submenú aparecerá en la primera selección. El submenú es “modo de reproducción” Dentro de ese submenú seleccione “mezclar”.

Entonces márquelo como “si” Una pulsación corta de "◀◀" o "▶▶" le llevará

de vuelta al menú principal.

Modo simplificado

El modo simplificado le permite estar a una sola pulsación de ajustar el volumen y saltar canciones, y está diseñado para su uso en vehículos o practicando deporte.

Mientras se reproduce una canción, pulse de forma prolongada el botón central hasta que el aparato muestre “Modo simplificado”. Podrá ver a la izquierda que hay un icono musical que representa que usted ha activado el modo simplificado. Ahora presione arriba o abajo para ajustar el volumen. Presione el botón central de nuevo y el reproductor volverá a funcionar en el modo normal.

Atención: Cuando el reproductor está funcionando en el “modo simplificado” solo podrá ajustar el volumen y saltar canciones.

Lock Botón M

Mantenga pulsado el botón M para bloquear el reproductor y mantenga pulsado el botón M otra vez para desbloquearlo.

Encendido y Apagado

Una pulsación larga del botón de reproducción (tecla central) durante 3 segundos encenderá o apagará el dispositivo

Transferencia de archivos

Conecte el reproductor a un ordenador mediante el cable USB incluido y

podr ácopiar archivos multimedia.

Carga

Utilice un cable usb para recargarlo. Conecte el dispositivo a un ordenador o a un cargador usb mediante el cable provisto

Radio

En el menu principal, escoja “Radio”. Entocnes presione la tecla de reproducci3n para entrar. Las teclas superior e inferior abren los menús de funciones, las preselecciones de la radio, las listas definidas por el usuario, ajuste manual, autoajuste y todo tipo de operaciones.

Grabaci3n

En el menú principal, presione la tecla de reproducci3n para entrar en grabaci3n. Seleccione el idioma de grabaci3n / banco de grabaciones / formato de la grabaci3n / configuraci3n de grabaci3n. Presione la tecla de reproducci3n para aceptar despu3s de elegir. Para guardar la grabaci3n presione la tecla VOL y despu3s la de reproducci3n para grabar.

E book

Solamente soporta el formato TXT.

Para ir una p3gina atr3s o adelante, presione los botones de canci3n siguiente / anterior.

¿No puede leer Ebooks en el reproductor MP3? Abra su documento TXT, vaya a “Archivo” “Guardar Como” y seleccione la codificaci3n como “UTF-8” Copie el archivo resultante al directorio de E-Books de su reproductor MP3