

AGPTEK



A1 White
Noise
Machine
MODEL

Sleep Sound Therapy Machine
“White Noise Machine”

English

➤ To Our Customers

Thank you for purchasing the AGPTEK product. Please read this [User Manual] carefully before using the product, and retain it in for future use.

➤ Power Supply Methods.

1 · Charging with USB cable. Power supply adapter (Input: AC100-240V, 50/60Hz; Output: 5V, 1A)

2 · Charging with 3 AA batteries. Insert 3 AA batteries in the battery compartment.

➤ Notification

1. Please don't disassemble or repair products, for fear of causing damage to the product.



2. Please place it on a dry environment and keep it far away from water.

3. Please do not touch High

Temperature environment, keep it far away from the fire.


4. Please do not use corrosive detergent for cleaning.

➤ Buttons and Control




- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. On/Off | 7. Volume Knob |
| 2. Play/Pause | 8. Power Indicator |
| 3. Previous Track | 9. USB Port |
| 4. Next Track | 10. Battery Slot |
| 5. Timer | 11. Earphone Jack |
| 6. Timer Indicator | 12. USB Power Port |


➤ Operation

1. Press the power button  to turn on the white noise machine. It will

continue to play the previously playing track by default every time the device is turned on.

2 · Press the button  /  to select the previous/next track.





3 · If the device' s power is outage, it will restored to the factory setting. Turn on the device after fully charging, the first white noise will be played. Press the button  to pause the playback when playing, and press it again to continue playing this track that has been paused.

4 · Rotate the button  to increase/decrease the volume.

5 · Built-in 26 tracks.





6 · Not only support listening to white noise with your earphones, but also enjoy the white noise with its speaker.


7 · After finishing the timed playback, the sound stops and the timed indicator light goes off, indicating that the

product enters the sleep state. If you want to continue to play, please activate the device by pressing the button  /  /  . At this moment, the device will play the playlist repeatedly, but not sleep timer. If you want to access to the sleep timer, please press the button  .

➤ Sleep Timer

Press the button  to cycle the different timed playback.

 x1	30 LED on	30 Mins
 x2	60 LED on	60 Mins
 x3	90 LED on	90 Mins
 x4	All LEDs off	No

♂ **Note:** When you press the button  four times, the device will repeat the current sound.

➤ **Specification.**

1. Working Voltage: 5V
2. Working Current: $I \leq 300\text{mA}$
3. Standby Current: $I \leq 20\mu\text{A}$
4. Headphone Jack: 3.5mm
5. Speaker Rating: 4 Ohm, 3W (45 mm in diameter).

☞ If you have any problems about this product, please feel free to contact support@agptek.com.

Italiano

➤ Ai nostri clienti

Grazie per aver acquistato il prodotto AGPTEK. Leggere attentamente questo [Manuale dell'utente] prima di utilizzare il prodotto e conservarlo per un uso futuro.

➤ Metodi di alimentazione del motore

1 · Caricare con cavo USB. Adattatore di alimentazione (Ingresso: AC100-240 V, 50/60 Hz; Uscita: 5 V, 1 A)

2 · carica con 3 batterie AA. Inserire 3 batterie AA nel vano batterie.

Notification:

1 · Si prega di non smontare o riparare i prodotti, per timore di causare danni al prodotto.



2 · Posizionarlo in un luogo asciutto e tenerlo lontano dall'acqua.

3 · Si prega di non usare detersivi

corrosivi per la pulizia.

4 · Si prega di non usare detergenti corrosivi per la pulizia.

➤ Pulsanti e Controllo






- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 7. On /Off | 1. Volume Knob |
| 8. Play/Pause | 2. Indicatore alimentazione |
| 9. Traccia precedente | 3. Porta USB |
| 10. Traccia successiva | 4. Slot batteria |
| 11. Timer | 5. Jack per cuffie |
| 12. Indicatore del timer | 6. Porta alimentazione USB |


➤ Operazione

1 · Premere il pulsante di accensione per accendere la macchina rumore bianco. Continuerà a riprodurre la

traccia in riproduzione di default ogni volta che si accende il dispositivo.





2 · Premere il tasto  /  per selezionare la traccia precedente/successiva.

3 · Se l'alimentazione del dispositivo è interruzione, verrà ripristinata l'impostazione di fabbrica. Accendi il dispositivo dopo averlo caricato completamente, verrà riprodotto il primo rumore bianco. Premere il tasto  per mettere in pausa la riproduzione durante la riproduzione, e premerlo di nuovo per continuare a riprodurre la traccia che è stata messa in pausa.


4 · Ruota il pulsante  per aumentare diminuire il volume.





5 · Built-in 26 tracce.


6 · Non supporta solo l'ascolto del rumore bianco con gli auricolari, ma anche il rumore bianco con il suo altoparlante.

7 · Dopo aver terminato la riproduzione programmata, il suono si interrompe e l'indicatore luminoso temporizzato si spegne, indicando che il prodotto entra nello stato di sospensione. Se si desidera continuare a giocare, si prega di attivare il dispositivo premendo il tasto  /  /  / In questo momento, il dispositivo riprodurrà la playlist ripetutamente, ma non lo spegnimento automatico. Se si desidera accedere allo sleep timer, premere il pulsante .

➤ **Timer addormentato**

Premere il pulsante  per ciclare la diversa riproduzione programmata..

 x1	30 LED on	30 Mins
 x2	60 LED on	60 Mins
 x3	90 LED on	90 Mins
 x4	All LEDs off	No

♂ **Nota:** quando si preme il pulsante  quattro volte, il dispositivo ripeterà il suono corrente.

➤ **Specification.**

1. Tensione di funzionamento: 5V
2. Corrente di lavoro: $I \leq 300\text{mA}$
3. Corrente di standby: $I \leq 20\mu\text{A}$
4. Jack cuffie: 3,5 mm
5. Altoparlante Rating: 4 Ohm, 3W (45 mm di diametro).

☞ Se avete domande su questo prodotto, non esitate a contattare support@agptek.com.

Español

➤ A nuestros clientes

Gracias por comprar el producto AGPTEK. Lea este [Manual del usuario] antes de usar el producto y consérvelo para usarlo en el futuro.

➤ Método de Uso

Dos métodos para encender el producto.

1 · Conectar con cable USB. Adaptador de fuente de alimentación (Entrada: AC100-240V, 50/60Hz; Salida: 5V, 1A)

2 · Usar con 3 pilas AA. Insertar 3 baterías AA en el compartimiento de la batería.

➤ Notificación

1 · No desmonte ni repare productos por temor a causar daños en el producto.


2 · Colóquelo en un ambiente seco y

manténgalo alejado del agua.

3 · Por favor no toque el ambiente de alta temperatura, manténgalo alejado del fuego.


4 · Por favor no use detergente corrosivo para la limpieza.



➤ Botones y Controles






- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Encender/Apagar | 7. Botón de volumen |
| 2. Reproducir/Pausa | 8. Indicador de encendido |
| 3. Pista anterior | 9. Puerto USB de salida |
| 4. Siguiete pista | 10. Ranura de pilas AA |
| 5. Temporizador | 11. Enchufe de auriculares |
| 6. Indicador del tiempo | 12. Puerto de USB entrada |

➤ Operación

1 · Pulse el botón de encendido  para encender la máquina de ruido blanco. Continuará reproduciendo la pista reproducida previamente de forma predeterminada cada vez que se encienda el dispositivo.





2 · Pulse el botón  /  para seleccionar la pista anterior / siguiente.

3 · Si se apaga el dispositivo, se restablecerá la configuración de fábrica. Encienda el dispositivo después de cargar completamente, se reproducirá el primer ruido blanco. Presione el botón  para pausar la reproducción durante la reproducción, y presiónelo nuevamente  para continuar reproduciendo esta pista que ha sido pausada.


4 · Gire el botón  para aumentar/disminuir el volumen.

5 · Total hay 26 pistas en el producto.

6 · No solo es compatible con escuchar el ruido blanco con sus auriculares, sino que también como altavoz para disfrutar del ruido blanco .

7 · Después de finalizar la reproducción temporizada, el sonido se detiene y la luz indicadora temporizada se apaga, lo que indica que el producto entra en estado de suspensión. Si desea continuar reproducir, active el dispositivo presionando el botón  /  /  . En este momento, el dispositivo reproducirá la lista de reproducción repetidamente, pero no el temporizador de apagado. Si desea acceder al temporizador de apagado, presione el botón .

➤ Temporizador

Presione el botón  para alternar la reproducción temporizada diferente.

🕒x1	30 LED on	30 Minutos
🕒x2	60 LED on	60 Minutos
🕒x3	90 LED on	90 Minutos
🕒x4	Todos LEDs off	No

♂ **Nota:** Cuando presiona el botón 🕒 cuatro veces, el dispositivo repetirá el sonido actual.

➤ **Especificaciones.**

1. Voltaje de trabajo: 5V
2. Corriente de trabajo: $I \leq 300\text{mA}$
3. Corriente de espera: $I \leq 20\mu\text{A}$
4. Enchufe de auriculares: 3,5 mm
5. Clasificación del altavoz: 4 ohmios, 3W (45 mm de diámetro).

☞ Si tiene algún problema con este producto, no dude en ponerse en contacto con support@agptek.com.