

DAC インストール説明


(Windows 8~10 の場合は、まず「ドライバー署名の強制」を無効化してください。Windows 7 の場合は、ドライバーを直接インストールしてください)


一、ドライバーをインストールする

ステップ 1

AGPTEK H3 の電源を入れると、「システム設定」で「USB モード」を再生ボタンで【DAC】に切り替えます。その後、USB ケーブルで パソコンと接続してください。

下記の画像をご参照ください。






ステップ 2


<http://www.agptek.com/blog/?p=1568> から
[USB-DAC ドライバファイルをダウンロードし、PC の任意の
場所に解凍します。](#)

ステップ 3

解凍したフォルダーを開いた後、「setup」を開いて、「next」
をずっとクリックしてください。この過程で、このドライバーソフト
ウェアをインストールするかどうかという画面を二回現します。
お客様は「このドライバーソフトウェアをインストールします」を

選択してください。「finish」までクリックしてください。具体的な操作手順は下記の画像をご参照ください。





お気に入り

- デスクトップ
- 最近表示した場所
- ライブラリ
 - ドキュメント
 - ピクチャ
 - ビデオ
 - ミュージック
- コンピューター
 - Win7 (C:)
 - ソフトウェア (D:)
 - 新加巻 (E:)
 - WPS云文
- ネットワーク

名前	タイプ	最終更新日時	拡張子	サイズ
custom	構成設定	2017/11/24 17:54		1 KB
setup	アプリケーション	2017/11/24 17:54		1,063 KB
setup	構成設定	2017/11/24 17:54		2 KB
tusbaudio	セキュリティ カ...	2017/11/24 17:54		9 KB
tusbaudio	セットアップ情報	2017/11/24 17:54		12 KB
tusbaudio.sys	システム ファイル	2017/11/24 17:54		185 KB
tusbaudio_x64.sys	システム ファイル	2017/11/24 17:54		240 KB
				172 KB
				164 KB
				204 KB
				260 KB
				9 KB
				13 KB
				41 KB
				53 KB
				308 KB
				2 KB

Windows セキュリティ


ドライバー ソフトウェアの発行元を検証できません

- このドライバー ソフトウェアをインストールしない(N)
お使いのデバイス用の、更新されたドライバー ソフトウェアが存在するかどうか製造元の Web サイトで確認してください。
- このドライバー ソフトウェアをインストールします(I)
製造元の Web サイトまたはディスクから取得したドライバー ソフトウェアのみインストールしてください。その他のソースから取得した署名のないソフトウェアは、コンピューターに危害を及ぼしたり、情報を盗んだりする可能性があります。

詳細の表示(D)

< Back Next > Cancel


このオプションを選択してください。



インストール過程中、この画面は2回出ています。2回も「このドライバーソフトウェアをインストールします」を選択してください。

ステップ4



DAC ドライバのインストールが完了すると、PC は自動的に AGPTEK ドライバをインストールします。PC の右下で「T」形のアイコンが表示されます。画像をご参照ください。



ステップ5

DAC ドライバと AGPTEK ドライバが正常にインストールされました。ですが、AGPTEK H3 を PC のスピーカーとして音楽

を再生します。🔊アイコンを右クリックした後、下記の画面が表しました。この後の設定方法は画像をご参照ください。




AGPTEK デバイスを介して P C で音楽を再生し、ロスレス


サウンド効果をお楽しみください。 APE / FLAC / WAV /
WMA Lossless などのロスレスオーディオフォーマットをサポー
します。

二、「ドライバー署名の強制」を無効化する

まずスタートボタンを押し、「設定」を選択します。



「設定」画面が開いたら「更新とセキュリティ」を選択します。




設定画面が開いたら、「回復」タブを選択します。



右欄の「PC の起動をカスタマイズする」から、「今すぐ再起動する」を押します。


※再起動する前に以下の画面に変わります。

PC 再起動後に「オプションの選択」画面が出ます。



▲「トラブルシューティング」を選択します。

次に「トラブルシューティング」画面が出ます。




▲ここで「詳細オプション」を選択します。

「詳細オプション」画面



▲「スタートアップ設定」を選択します。

「スタートアップ設定」画面




▲この画面では、スタートアップ設定の変更は出来ません。

「再起動」を選択します。

ここでようやく再起動が始まります。

再起動後にもう一度「スタートアップ設定」が登場します。

PC 再起動後の「スタートアップ設定」画面



▲ドライバ署名の強制を無効化したい場合はキーボードの「7」を押します。

これで「ドライバ署名の強制を無効化した状態」で PC を起動できます。

ト三、このドライバーを削除する方法

ステップ 1 : Pc のコントロールパネルをクリックしてください

ステップ 2 : プログラムのアンインストールを選択してください。

ステップ 3 : このドライバーを見つけてください。削除可能です。

