

User Manual

Please visit www.agptek.com/forum and register AGPTEK official forum to get better customer support.



AGPTEK Official



AGPTEK Forum

USB 300 LED CURTAIN LIGHTS WITH REMOTE CONTROL

The instruction is for your safety. Please read carefully before installation.

Warnings and Important Tips

- ※ This product is not a toy. Please keep it away from children under 3 years old.
- ※ This product contains small parts which may cause choking hazard if detached.
- ※ Keep it away from fire.

How To Install

■ Preparation

Determine where you want to hang the curtain lights, and the popular choices are patio or around the windows of your home, or under the eaves of your roof, along or under the railing of your deck, etc.

Use a tape measure to measure the location you will place the lights. Get the ropes, or clips or nails or hooks ready for hanging the lights.


■ Installation

1.Remove the package, plug to test out each light string and make sure everything is in a good condition.

2.Find USB plug and main wire out, and lay string lights out along with the main wire on the ground.

※ Please do not untie the ropes of light strings when you lay 10 strings out. Otherwise they will be easy to tangle together during hanging.

Please see the installation step:



1. Take the product out of the package.
2. Lay out the string light along with the main cord.
3. Hang up the string where you want to hang.
4. Untie the string light.

3. Hang and install the first light string properly with ropes, or clips, or nails or hooks to the place where you want to decorate, repeat this process until you reach to last string, then untie the ropes of the 10 strings.

※ The clips, nails or hooks should be evenly spaced and no more than 0.28m/0.92ft apart.

4. Use USB Button or Wireless Remote to select the flash model you like, and then enjoy the beauty of fairy lights.

Specifications


- Voltage: DC 5V
- Power: 6W
- LED : 300pcs
- Working Temperature: -22°F~104°F(-30°C~40°C)
- Size: 3M/9.84ft x 3M/9.84ft (unfolded)
- Leading Wire Length (Cord length between USB and the 1st string): 9.84ft/3M
- Application: Outdoor/Indoor Decoration
- String Light: 10pcs
- Beam Angle: 360°
- Waterproof Grade: IP65

Features

- High Brightness
- Long Lifespan
- Durable and Flexible
- Low Voltage, Safe to Use
- Eco-friendly and Energy Saving
- Easy to Install and Operation
- Wireless Remote

Flash Modes

- 1 - Combination
- 2 - Waves
- 3 - Sequential
- 4 - Gradual
- 5 - Chasing! Flash
- 6 - Slow Fade
- 7 - Twinkle/Flash
- 8 - Steady On



FAQ

1.Q: Remote control does not work.

A: Check the position of the battery on the back of the remote control to see if the battery is installed correctly.

2.Q: Timing failure.

A: First check whether there is any electromagnetic interference in the surrounding area, and then check whether the controller is working properly.

Manufacturer: Shenzhen ShiYu Photoelectric Technology Co., Ltd.

Address: 2/F, NO.2 Building, Shengxuan Industrial Zone, Shilong Avenue No.9, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen

FR

300 LED GUIRLANDES LUMINEUSES USB AVEC TELECOMMANDE

Cette instruction est pour votre sécurité . Veuillez lire attentivement avant l'installation.

Avertissement et Conseils Importants

- ※ Ce produit n'est pas un jouet. Veuillez le faire loin des enfants moins de 3 ans.
- ※ Ce produit contient de petites pièces qui peuvent entraîner des risques d'étouffement si elles sont détachées.
- ※ Loin du feu.

Comment Installer

■ Préparation

Déterminez la position que vous voulez accrocher les lumidres à rideaux , les choix populaires sont de le patio ou autour des fenêtres de votre maison, sous les combles du toit, encercler ou sous la balustrade de la terrasse, etc

Préparez un mètre ruban pour mesurer la position. Prenez des cordes, des pinces, des clous ou des crochets pour l'accrocher.


■ Installation

1.Démontez l'emballage, branchez la fiche pour tester chaque cordes de lumières et assurez-vous que tout est en bon état.

2.Retirez la prise USB et le fil principal, placez au sol les cordons lumineux avec le fil principal.

※ Veuillez ne pas délier les 10 groupes de leds pour ne pas les faire emmêler pendant la suspension.

Veuillez suivre les étapes d'installation:



3.Accrochez et installez correctement la première corde légère avec des cordes, des clips, des clous ou des crochets à l'endroit où vous voulez décorer, répétez ce processus jusqu'à la dernière corde, puis détachez les cordes des 10 cordes.

※ L'écart doit être égale entre des cordes , des pinces , des clous ou des crochets, c'est meilleur de moins de 0.28m.

4.Appuyez sur le bouton USB ou la télécommande pour sélectionner le modèle de lumières flashes que vous aimez, puis profitez de la beauté des guirlands lumineuses.

Specifications


- Tension: DC 5V
- Puissance: 6W
- LED : 300pcs
- Température de Travail: -22°F~104°F(-30°C~40°C)
- Taille: 3M/9.84ft x 3M/9.84ft (déplié)
- Longueur de fil de principal (fil entre USB et le premier groupe de led) : 9.84ft/3M
- Application : Décoration extérieure/intérieure
- Lumière de corde : 10pcs
- Angle de lumière: 360°
- Niveau d'imperméabilité : IP65

Caractéristiques

- Haute luminosité
- Longue durée de vie
- Durable et flexible
- Basse tension, sécuritaire à utiliser
- Ecologique et économiser l'énergie
- Facile à installer et à opérer
- Télécommande sans fil

Modes de flash

- 1 - Combinaison
- 2 - Onde
- 3 - Séquentiel
- 4 - Doucement
- 5 - Poursuivre/flash
- 6 - Fade lent
- 7 - Sdntillement/flash
- 8 - Stable



FAQ

1.Q: La télécommande ne fonctionne pas.

A: Vérifiez que la feuille d'isolation de la télécommande est bien retirée. Lorsque l'utilisation de la télécommande, le voyant dessus est allumé, s'il n'allume pas, vérifiez l'installation de la batterie d l'arrière de la télécommande.

2.Q: Défaut de synchronisation.

A: Vérifiez d'abord s'il y a des interférences électromagnétiques environnementales, puis vérifiez si le contrôleur fonctionne correctement.

Fabricant: Shenzhen ShiYu Photoelectric Technology Co., Ltd.

Adresse: 2/F, NO.2 Building, Shengxuan Industrial Zone, Shilong Avenue No.9, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen

LUCI A TENDA LED USB 300 CON TELECOMANDO

Le istruzioni sono per la tua sicurezza. Si prega di leggere attentamente prima dell'installazione.

Warnings and Important Tips

- ※ Questo prodotto non è un giocattolo. Si prega di tenerlo lontano dai bambini di età inferiore ai 3 anni.
- ※ Questo prodotto contiene piccole parti che possono causare rischio di soffocamento se staccate.
- ※ Tenerlo lontano dal fuoco.

Come installare

■ Preparazione

Determina dove vuoi appendere le luci della tenda e le scelte popolari sono il patio o intorno alle finestre della tua casa o sotto la grondaia del tetto, lungo o sotto la ringhiera del tuo ponte, ecc.

Usa un metro a nastro per misurare la posizione in cui posizionerai le luci. Prepara le corde, i fermagli, i chiodi o i ganci per appendere le luci.


■ Installazione

1.Rimuovere il pacchetto, collegare per testare ogni stringa di luce e assicurarsi che tutto sia in buone condizioni.

2.Trovare la spina USB e il cavo principale e posizionare le luci della stringa insieme al filo principale a terra.

※ Si prega di non sciogliere le corde delle corde di luce quando si posano 10 corde. Altrimenti sarà facile aggrovigliarsi insieme durante hanging.

Si prega di consultare il passaggio di installazione:



- 1.Estrarre il prodotto dalla confezione.
- 2.Disporre la luce della stringa insieme al cavo principale.
- 3.Appendi la luce della stringa dove vuoi appenderla.
- 4.Slega la luce della stringa.

3.Appendi e installa correttamente la prima corda leggera con corde, o fermagli, o chiodi o ganci nel punto in cui vuoi decorare, ripeti questo processo fino a raggiungere l'ultima corda, quindi sciogli le corde delle 10 corde.

※ Le clip, i chiodi o i ganci devono essere distribuiti uniformemente e non distanti più di 0,28 m.

4.Usa il pulsante USB o il telecomando wireless per selezionare il modello di flash che ti piace, quindi goditi la bellezza delle lucine.

Specifiche

- Voltaggio: DC 5V
- Power: 6W
- LED : 300pcs
- Temperatura di lavoro: -22°F~104°F(-30°C~40°C)
- Taglia: 3M/9.84ft x 3M/9.84ft (unfolded)
- Lunghezza filo conduttore(Cord length between USB and the 1st string): 9.84ft/3M
- Applicazione: decorazione per interni/esterni
- String Light: 10pcs
- Angolo del fascio luminoso: 360°
- Waterproof Grade: IP65

Caratteristiche

- Alta luminosità
- Durata della vita lunga
- Durevole e flessibile
- Bassa tensione, sicuro da usare
- Ecologico e risparmio energetico
- Facile da installare e da utilizzare
- Telecomando senza fili

Flash Modes

1 - Combinazione

2 - Onde

3 - Sequenziale

4 - Graduale

5 - Chasing! Veloce

6 - Lenta dissolvenza


7 - Scintillio/flash

8 - Acceso

Regolazione della modalità +

La funzione di temporizzazione per 2 ore

La funzione di temporizzazione per 4 ore



Regolazione della luminosità +

Regolazione della modalità -

Regolazione della luminosità -

La funzione di temporizzazione per 8 ore

La funzione di temporizzazione per 6 ore

FAQ

1.Q: Il telecomando non funziona.

A: Controllare la posizione della batteria sul retro del telecomando per vedere se la batteria è installata correttamente.

2.Q: Errore di temporizzazione.

A: Prima controlla se ci sono interferenze elettromagnetiche nell'area circostante, quindi controlla che il controller funzioni correttamente.

Produttore: Shenzhen ShiYu Photovoltaic Technology Co., Ltd.

Indirizzo: 2 / F, NO.2 Building, Shengxuan Industrial Zone, Shilong Avenue No.9, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen

LUCES DE CORTINA LED 300 USB CON CONTROL REMOTO

La instrucción es para su seguridad. Lea atentamente antes de la instalación.

Advertencias y Consejos Importantes

- ※ Este producto no es un juguete. Manténgalo alejado de niños menores de 3 años.
- ※ Este producto contiene piezas pequeñas que pueden causar peligro de asfixia si se desmontan.
- ※ Manténgalo alejado del fuego.

Cómo Instalar

■ Preparación

Determine dónde desea colgar las luces de la cortina, y las opciones populares son patio o alrededor de las ventanas de su casa, o debajo del alero de su techo, a lo largo o debajo de la barandilla de su terraza, etc.

Use una cinta métrica para medir la ubicación donde colocará las luces. Prepara las cuerdas, clips, clavos o ganchos para colgar las luces.

■ Instalación

1. Retire el paquete, conéctelo para probar cada cadena de luz y asegúrese de que todo esté en buenas condiciones.

2. Busque el enchufe USB y el cable principal, y coloque las luces de la cadena junto con el cable principal en el suelo.

※ No desates las cuerdas de las cuerdas de luz cuando extiendas 10 cuerdas. De lo contrario, serán fáciles de enredar durante la ejecución.

Por favor vea el paso de instalación:



3.Cuelgue e instale la primera cuerda ligera correctamente con cuerdas, clips, clavos o ganchos en el lugar donde desea decorar, repita este proceso hasta llegar a la última cuerda, luego desate las cuerdas de las 10 cuerdas.

*** Los clips, clavos o ganchos deben estar espaciados uniformemente y no más de 0.28 m/0.92 pies de distancia.**

4.Use el botón USB o el control remoto inalámbrico para seleccionar el modelo de flash que desee y luego disfrute de la belleza de las luces de hadas.

Presupuesto

- Voltaje: DC 5V
- Potencia: 6 W
- LED : 300pcs
- Temperatura de trabajo: -22 ° F ~ 104 ° F (-30 ° C ~ 40 ° C)
- Tamaño: 3M/9.84ft x 3M/9.84ft (desplegado)
- Longitud del cable principal (longitud del cable entre USB y la primera cadena): 9.84 pies/3M
- Aplicación: decoración exterior/interior
- Cadena de luz: 10pcs
- Ángulo de haz: 360°
- Grado impermeable: IP65

Características

- Brillo alto
- Larga vida útil
- Durable y flexible
- Bajo voltaje, seguro de usar
- Respetuoso del medio ambiente y ahorro de energía
- Fácil de instalar y operar
- Control remoto inalámbrico

Modos de flash

1 - Combinación

2 - Olas

3 - Secuencial

4 - Gradual

5 - Persiguiendo!

Destello

6 - Desvanecimiento lento


7 - Twinkle/Flash

8 - Constante

Ajuste de modo +

La función de temporización funciona durante 2h

La función de temporización funciona durante 4h



FAQ

1.Q: El control remoto no funciona.

A: Verifique la posición de la batería en la parte posterior del control remoto para ver si la batería está instalada correctamente.

2.Q: Falla de sincronización

A: Primero verifique si hay alguna interferencia electromagnética en el área circundante, y luego verifique si el controlador funciona correctamente.

Fabricante: Shenzhen ShiYu Photoelectric Technology Co., Ltd.

Dirección: 2 / F, NO.2 Building, Shengxuan Industrial Zone, Shilong Avenue No.9, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen

JP

リモコン機能付き USB 300 LED フェアリーライト

この製品をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、ご理解のうえ正しくお使いください。

使用上のご注意

- ※ この商品はおもちゃではありません。3歳未満のお子様には近づけないでください。
- ※ この製品には小さな部品が含まれており、取り外されると窒息の危険があります。
- ※ 火災やけが等の原因となりますので、可燃物を近づけないでください。

取り付けについて

■ 事前準備

取り付けたい場所を決まってください。カーテン周り、壁周り、ベッド周り、ワイヤーネット、小物周りなどのところはお勧めです。

巻尺を使用して、カーテンライトを設置する場所を測定します。ロープ、クリップ、画鋲、フックを用意してください。


■ 取り付け

1.パッケージを取り外し、プラグを差し込んで各部は問題なく点灯できるかどうかご確認してください。

2.USB プラグとメインワイヤーを見つけ、ストリングライトをメインワイヤーと共に地面に置きます。

※ **10本のストリングライトを敷設するときは、ストリングライトの垂らし部分をほどかないでください。そうしないと、吊り下げ時に絡まりやすくなります。**

取り付け手順は下記に参照してください。



3. 取り付けたい場所にフックや画鋲を設置し、そこにカーテンライトを引っかけていきます。バランスを考えてフックなどの位置を調節します。最後のストリングライトに到達するまでこのプロセスを繰り返してから、10本のストリングライトの垂らし部分を解きます。

※ バランスを考えて、クリップ、画鋲またはフックなどの位置は.28m以下の間隔でを調節します。

4. USBボタンまたはリモコンを使用してお好きな点灯モードを選択し、フェアーライトの美しさをお楽しみください。

仕様

- 電圧: DC 5V
- 電力: 6W
- LED : 300pcs
- 作業温度: -22°F~104°F (-30°C~40°C)
- サイズ: 3M x 3M (解く時)
- リード線の長さ (USBと最初のストリング間のコード長) : 3M
- 適応場所: 室内/室外飾り
- ストリングライト: 10pcs
- 光線角度: 360°
- 防水: IP65

特徴

- 高輝度
- 長寿命
- 耐久性と柔軟性
- 低電圧、安全に使用
- 環境にやさしく省エネ
- 取り付く簡単
- ワイヤレスリモコン

点灯モード

- 1 - 繰り返す
- 2 - 波状変更
- 3 - 順番に変更
- 4 - 急速変更
- 5 - 段階的に変更
- 6 - 低速変更
- 7 - キラキラ変更
- 8 - 常点灯



質問

問題 1：リモコンが機能しません。

回答：リモコンの背面にあるバッテリーが正しく取り付けられているかどうかを確認してください。

問題 2：定時機能は動作しません

回答：まずは、周囲に電磁干渉があるかどうかを確認してください。次はリモコンが正常に機能しているかどうかを確認します。

メーカー: Shenzhen ShiYu Photoelectric Technology Co., Ltd.
アドレス: 2/F, NO.2 Building, Shengxuan Industrial Zone,
Shilong Avenue No.9, Shiyan Street, Baoan District,
Shenzhen