


ユーザーマニュアル



-----クリップマイク

AGPTEK

商品内容画像:



3.5 mm ミニプラグマイク (CTIA 標準)



3.5 mm ストレート金属アダプタ 3.5mm 直角アダプター
— (OMTP 標準)


1. 何故アダプターを使用するのですか？

マイクをコンピュータまたは携帯電話に接続する場合は、マイクが使用するコネクタによって異なります。そのため、アダプターが必要になります。

付属のマイクアダプターと接続し、Apple、Android、ボイスレコーダー、ボイスアンプ、デスクトップ、ラップトップ、タブレット、Mac、カメラなどのほぼすべての設備に対応します。

2. アダプターを使用する必要があるかどうか？

ミニプラグマイクをデバイスに接続します。動作しない場合は、携帯電話/パソコンは下の図 2 の型番の場合以外ならば、接続を成功するために付属のアダプターが必要です。





下記のデバイスに適用されます：

APPLE(すべてのシリーズ), XIAOMI(すべてのシリーズ),
MEIZU(すべてのシリーズ), SONY(すべてのシリーズ),
LG(すべてのシリーズ), SAMSUNG(一部のシリーズ),
MOTOROLA(ME865), LENOVO(W101),
HUAWEI(C8812 / U9200), HTC(一部のシリーズ),
Nokia(Lumia), WP7 series(すべてのシリーズ).
Computers(1つのオーディオジャック付きのPC).

3. 何のアダプターを選択する方法？

一部の携帯またはコンピュータとミニプラグマイクの対応性が悪い、2つのヘッドフォンジャック付きのコンピュータの場合は、アダプターを使用するなければなりません。下記のように、次の2つの方法でマイクをデバイスに接続できます。



1. ストレート金属アダプターとミニプラグのマイクを接続し、それからアダプターを携帯電話/コンピュータなどに接続します。



下記のデバイスに適用されます：

SONY Ericsson(すべてのシリーズ), Nokia(すべてのシリーズ), ZTE(すべてのシリーズ), BBK(すべてのシリーズ) と 2 つのオーディオジャック付きの PC

2. 直角アダプターとミニプラグマイクを接続し、それから直角アダプターを PC、スピーカー、カメラ、ラインインレコーダーに接続します。



注意：このマイクは、携帯電話のチャットツールとして使用することはできません。ヘッドフォンジャックに接続すると、音声を上げると録音することができますが、携帯の外部スピーカーから音声を聞くことはできません。