


AGPTEK



FM Transmitter User Manual


CONTENTS

English	01/07
Francais	08/14
Italiano	15/21
Español	22/38
Deutsch	29/35

❖ Features

1. This device has a function of detecting storage battery and voltage;
2. Support Bluetooth hands-free call. It can secure answering calls because of the built-in microphone;
3. Support mobile phone A2DP function. It can directly play high-quality music after connecting to Bluetooth;
4. Automatically connecting after the device is booting up and enter into the pairing state;
5. Support U disk expansion and support to play the music with MP3/WMA format;
6. It can charge handheld devices because of a built-in car charger, whose output is 5V/3.1A.


❖ Product constructing instructions




1. USB charging port
2. U disk expansion port
3. Digital voltage display
4. Multifunction button
5. Microphone
6. LED display
7. Power supply negative
8. Power supply positive

❖ Boot


1. Start the car engine
2. Insert the product into the cigarette lighter position, the LED screen alternately flashes the BT/FM band.



3. Turn on the phone Bluetooth and search for the product Bluetooth "AP02". After the connection is successful, there will be a voice prompt "pairing". After pairing and connecting, it will automatically connect after booting up owing to this device with a memory function. There is unnecessary to connect manually again. (Provided that the mobile phone Bluetooth is on.)



4. Turn on the car radio and tune to an unoccupied frequency (white noise). Long press  (The multifunction button of AP02) until the FM channel flashes. Adjust to the FM channel to match the FM channel of the car by rotating  left and right. If there is no operation within 5 seconds, the system will automatically confirm to exit.



❖ APP connection

Search and download "GXYKIT" in the App Store or Google Play. With this GXYKIT app, you can easily set FM frequency to match car's FM frequency, locate the parking position of your car, detect the car battery and voltage and other functions.




For iPhone



For Android


Download the APP by scanning the QR code or searching in the APP store/Google Play.



Click here, the map will appear. The parking locator function can be manually adjusted to reduce the positioning deviation.

❖ Play music

After Bluetooth is connected, you can play music on your mobile phone through wireless transmission to your car stereo. You can control the music as well as the playback/pause of the song and the selection of the previous/next song through operating phone or this product. You can also plug U disk to the USB port with music label for playing the music of the U disk. If U disk and mobile phone are present, it will play U disk music priority. You can quickly press 🔄 three times to switch Bluetooth playback or the U disk



Play/pause	Press the button 🔄
Previous/Next song	Rotate the button 🔄 left/right
Switch playback mode	Quickly press the button 🔄 three times

❖ Hands-free call


When the device is connected with the phone successfully, you can enjoy the convenience of hands-free.

Answer/end call	Short press the button 
Reject the call	Long press the button 
Replay the last aired call	Double click the button 

❖ Charging function

The car charger has 2 USB ports, which can charge 2 devices at the same time. The maximum output for charging is 5V/3.1A.

Read U disk is 5V/1A and the other is 5V/2.1A




❖ Product parameters

- Bluetooth version: V4.2
- Limit voltage: 9-29V
- Working voltage: 12-24V
- Sensitivity: -42 dB +/-3db 360
- Working current: 45mA (maximum)
- Standby current: 25mA (maximum)
- Frequency: 2.402-2.480ghz
- Bluetooth effective distance: 10 meters
- Radio frequency output : 4dBm
- FM frequency range: 87.5MHz-108.0MHz
- Transmit power: 87 dBuv/107dBuv
- Microphone effective distance: 2 meters

❖ Caractéristiques

1. Cet appareil a une fonction de détection de batterie et de voltage;
2. Supporte l'appel mains libres Bluetooth. Grâce au microphone intégré, il peut répondre aux appels en toute sécurité;
3. Supporte la fonction A2DP du téléphone portable. Il peut directement jouer de la musique de haute qualité après la connexion à Bluetooth;
4. Connexion automatique après le démarrage de l'appareil et le passage à l'état d'appairage;
5. Supporte l'extension de la clé USB et supporte de la lecture musicale au format MP3/WMA;
6. Il peut charger des appareils de poche grâce à un chargeur de voiture intégré, dont la sortie est de 5V/3.1A.


❖ Instructions de construction du produit




1. Port de charge USB
2. Port d'extension de la clé USB
3. Affichage digital de voltage
4. Bouton multifonctionnel
5. Microphone
6. Affichage LED
7. Alimentation négative
8. Alimentation positive

❖ Démarrage


1. Démarrer le moteur de voiture
2. Insérez le produit dans la position allume-cigare, l'écran LED fait clignoter la bande BT/FM en alternance.



3. Activez le téléphone Bluetooth et recherchez le produit Bluetooth "AP02" . Une fois la connexion connectée, il y aura une invite vocale "pairing". Après l'appairage et la connexion, il se connectera automatiquement après le démarrage grâce à une fonction de mémoire de cet appareil. Il n'est pas nécessaire de se connecter à nouveau manuellement. (À condition que Bluetooth du téléphone portable soit activé.)



4. Allumez l'autoradio et syntonisez une fréquence inoccupée (bruissement). Appuyez longuement sur  (Bouton multifonctionnel d' AP02) jusqu'à ce que le canal FM clignote. Ajustez le canal FM pour correspondre au canal FM de voiture en tournant  à gauche et à droite. Si aucune opération n'est effectuée dans les 5 secondes, le système confirme automatiquement pour quitter.



❖ Connexion APP

Recherchez et téléchargez "GXYKIT" dans App Store ou Google Play. Avec cette APP GXYKIT, vous pouvez facilement régler la fréquence FM pour qu'elle corresponde à la fréquence FM de voiture, localiser la position de stationnement de votre voiture, détecter la batterie et le voltage de voiture, ainsi que d'autres fonctions.




Pour iPhone



Pour Android


Téléchargez l'APP en scannant le code QR ou en faisant une recherche dans APP store/Google Play.



Cliquez ici, la carte apparaîtra. La fonction de localisation de stationnement peut être réglée manuellement pour réduire l'écart de positionnement.

❖ Jouer de la musique

Une fois la connexion Bluetooth connectée, vous pouvez écouter de la musique sur votre téléphone portable via une transmission sans fil à la chaîne stéréo de votre voiture. Vous pouvez contrôler la musique ainsi que la lecture/pause de la chanson et la sélection de la chanson précédente/suivante via le téléphone ou ce produit. Vous pouvez également brancher la clé USB sur le port USB avec le label musical pour jouer de la musique de la clé USB. Si la clé USB et le téléphone portable sont présents, il jouera la musique de la clé USB en priorité. Vous pouvez appuyer sur  rapidement trois fois pour changer la lecture en Bluetooth ou sur la clé USB.



Jouer/Pause	Appuyez sur le bouton 
Chanson précédente/suivante	Tournez le bouton  à gauche/à droite
Changer le mode de lecture	Appuyez rapidement sur le bouton  trois fois

❖ Appel mains libres


Lorsque l'appareil est connecté au téléphone avec succès, vous pouvez profiter de la commodité du mode mains libres.

Répondre/Finir l'appel	Appuyez brièvement sur le bouton 
Rejeter l'appel	Appuyez brièvement sur le bouton 
Rejouer le dernier appel diffusé	Double-cliquez sur le bouton 

❖ Fonction de charge

Le chargeur de voiture dispose de 2 ports USB, qui peuvent charger 2 appareils en même temps. La puissance maximale pour la charge est de 5V/3.1A.

La clé USB lu est de 5V/1A et l' autre est de 5V/2.1A




❖ Paramètres du produit

- Version Bluetooth: V4.2
- Voltage limité: 9-29V
- Voltage de travail: 12-24V
- Sensibilité: -42 dB +/-3db 360
- Courant de travail: 45mA (maximum)
- Courant de veille: 25mA (maximum)
- Fréquence: 2.402-2.480ghz
- Distance effective Bluetooth: 10 mètres
- Sortie de fréquence radio: 4dBm
- Portée de fréquence FM: 87,5 MHz-108,0 MHz
- Puissance d'émission: 87 dBuv/107dBuv
- Distance effective du microphone: 2 mètres

❖ Caratteristica


1. Il dispositivo ha la funzione di rilevare una batteria e una tensione;
2. Supporto chiamate vivavoce Bluetooth. Perché ha un microfono incorporato, può supportare le chiamate di risposta;
3. Supporta la funzione A2DP del telefono cellulare. Se connesso a Bluetooth, può riprodurre direttamente musica di alta qualità;
4. Il dispositivo si connette automaticamente ed entra nello stato di accoppiamento dopo l'avvio;
5. Supporto espansione disco U, supporto per la riproduzione di musica in formato MP3/WMA;
6. Il caricatore per auto incorporato può caricare il dispositivo, la sua uscita è 5V/3.1A.

❖ Istruzioni per la costruzione del prodotto




❖ Guida


1. Avviare il motore dell'auto
2. Inserire il prodotto nella posizione dell'accendisigari, il display a LED lampeggia alternativamente sulla frequenza BT/FM.



3. Accendere il telefono Bluetooth e cercare il prodotto Bluetooth "AP02". Al termine della connessione, verrà visualizzato un messaggio vocale "pairing". Dopo l'associazione e la connessione, si conatterà automaticamente dopo l'attivazione, a causa di questo dispositivo con una funzione di memoria. Non è necessario riconnettersi manualmente. (Finché il cellulare Bluetooth è acceso.)



4. Accendere l'autoradio e sintonizzarsi su una frequenza non occupata (rumore bianco). Premere a lungo  (il tasto multifunzione dell'AP02) finché il canale FM non lampeggia. Regola il canale FM in modo che corrisponda al canale FM dell'auto ruotando a sinistra ea destra. Se non ci sono operazioni entro 5 secondi, il sistema confermerà automaticamente di uscire.



❖ Connessione APP

Cerca e scarica "GXYKIT" nell'App Store o Google Play. Con questa app GXYKIT, puoi facilmente impostare la frequenza FM per far corrispondere la frequenza FM dell'auto, individuare la posizione di parcheggio della tua auto, rilevare la batteria dell'auto e la tensione e altre funzioni.





Per iPhone



Per Android


Scarica l'APP eseguendo la scansione del codice QR o effettuando una ricerca nell'app store/su Google Play.



Clicca qui, la mappa apparirà. La funzione di ricerca del parcheggio può essere regolata manualmente per ridurre la deviazione di posizionamento.

❖ Riprodurre musica

Dopo aver collegato il Bluetooth, è possibile riprodurre la musica sul telefono cellulare tramite la trasmissione wireless all'autoradio. È possibile controllare la musica e la riproduzione/pausa della canzone e la selezione della canzone precedente/successiva tramite il telefono operativo o questo prodotto. È inoltre possibile collegare il disco U alla porta USB con un'etichetta musicale per riprodurre la musica del disco U. Se sono presenti il disco U e il telefono cellulare, verrà riprodotta la priorità della musica del disco U. È possibile premere rapidamente  tre volte per cambiare la riproduzione Bluetooth o il disco U.



Riproduci/Pausa	Premi il bottone 
Canzone precedente/successiva	Ruota il tasto  sinistra/destra
Cambia la modalità di riproduzione	Premi rapidamente il pulsante  tre volte

❖ Chiamata a mani libere


Quando il dispositivo viene collegato correttamente al telefono, puoi goderti la comodità delle mani libere.

Rispondi/termina	Premi il bottone 
Rifiuta la chiamata	Premi a lungo il pulsante 
Riproduci l'ultima chiamata	Fare doppio clic sul pulsante 

❖ Funzione di ricarica

Il caricabatterie per auto ha 2 porte USB, che possono caricare 2 dispositivi contemporaneamente. La potenza massima per la ricarica è 5 V/3.1 A.

La lettura del disco U è 5V/1A e l'altra è 5V/2.1A




❖ Parametri del prodotto

- Versione Bluetooth: V4.2
- Tensione limite: 9-29V
- Tensione di lavoro: 12-24 V
- Sensibilità: -42 dB +/-3db 360
- Corrente di lavoro: 45 mA (massimo)
- Corrente di standby: 25 mA (massimo)
- Frequenza: 2,402-2,480 ghz
- Distanza effettiva Bluetooth: 10 metri
- Uscita a radiofrequenza: 4dBm
- Intervallo di frequenza FM: 87,5 MHz-108,0 MHz
- Potenza di trasmissione: 87 dBuv/107dBuv
- Distanza effettiva del microfono: 2 metri

❖ Características

1. El dispositivo tiene la función de detectar una batería y un voltaje;
2. Soporte de llamadas manos libres Bluetooth. Debido a que tiene un micrófono incorporado, puede soportar contestar llamadas;
3. Apoyo a la función de móvil A2DP. Cuando está conectado a Bluetooth, puede reproducir música de alta calidad directamente;
4. Conexión automática después de activar el dispositivo y entrar en el estado de emparejamiento;
5. Soporte de expansión de disco U, soporte para reproducir música en formato MP3/WMA;
6. Hay cargador de coche incorporado, se puede cargar sus dispositivos, salida es de 5V/3.1A.


❖ Instrucción de producto




1. Puerto de carga USB
2. Puerto de expansión de disco U
3. Pantalla de voltaje digital
4. Botón de multifuncion
5. Micrófono
6. Pantalla LED
7. Fuente de alimentación negativa
8. Fuente de alimentación positiva

❖ Arranque


1. Encender el motor del coche
2. Inserte el producto en la posición de encendedor de cigarrillos, la pantalla LED se brilla alternativamente la frecuencia BT/FM.



3. Encienda el móvil Bluetooth y busque el producto Bluetooth "AP02". Después de que la conexión con éxito, habrá un mensaje de voz "pairing". Después de emparejar y de conectar, se conectará automáticamente después de activar, debido a este dispositivo con una función de memoria. No es necesario volver a conectar manualmente. (Siempre que el móvil Bluetooth esté encendido.)



4. Encienda la radio del automóvil y sintonice una frecuencia no ocupada (ruido blanco). Mantenga precionado  (el botón multifunción de AP02) hasta que el canal FM parpadee. Ajuste al canal de FM para emparejar el canal de FM del coche girando a la izquierda y a la derecha. Si no hay ninguna operación dentro de 5 segundos, el sistema confirmará para salir automáticamente.



❖ APP conexión

Encuentra y descargar "GXYKIT" en App Store o Google Play. Con esta aplicación GXYKIT, puede configurar fácilmente la frecuencia de FM para que coincida con la frecuencia de FM del coche, ubicar la posición de estacionamiento de su coche, detectar la batería del coche, el voltaje y otros funciones.




Para iPhone



Para Android


Descargue APP escaneando el código QR o buscando en Store App/en Google Play.



Haga clic aquí, aparecerá el mapa. La función del localizador de estacionamiento se puede ajustar manualmente para reducir la desviación de posicionamiento.

❖ Reproducir música

Después de conectar Bluetooth, puede reproducir música en su móvil mediante la transmisión inalámbrica al estéreo de su coche. Puede controlar la música, así como la reproducción/pausa de la canción y la selección de la canción anterior/siguiente a través del móvil operativo o este producto. También puede conectar el disco U al puerto USB con la etiqueta de música para reproducir la música del disco U. Si el disco U y el móvil están presentes, se reproducirá la prioridad de la música del disco U. Puede presionar  rápidamente tres veces para cambiar la reproducción de Bluetooth o el disco U.



Reproducir/Pausa	Precionar el botón 
Anterior/Siguiente canción	Girar el botón a la izquierda/derecha
Cambiar el modo de reproducción	Precionar el botón  rápidamente tres veces

❖ Llamada manos libres


Cuando el dispositivo se conecta correctamente con el móvil, puede disfrutar de la comodidad de manos libres.

Contestar/finalizar llamada	Precionar el botón 
Rechazar la llamada	Mantenga precionar el botón 
Re llamar la última llamada	Precionar el botón  dos veces

❖ Función de carga

El cargador de coche tiene 2 puertos USB, que pueden cargar 2 dispositivos al mismo tiempo. La potencia máxima para cargar es 5V/3.1A.

El disco de lectura U es 5V/1A y el otro es 5V/2.1A




❖ Parametros del producto

- Versión de bluetooth: v4.2
- Voltaje límite: 9-29V
- Voltaje de trabajo: 12-24V
- Sensibilidad: -42 dB +/-3db 360
- Corriente de trabajo: 45mA (máximo)
- Corriente en espera: 25mA (máximo)
- Frecuencia: 2.402-2.480ghz
- Distancia efectiva Bluetooth: 10 metros.
- Salida de radio frecuencia: 4dBm.
- Rango de frecuencia de FM: 87.5MHz-108.0MHz
- Potencia de transmisión: 87 dBuv/107dBuv
- Micrófono de distancia efectiva: 2 metros.

❖ Eigenschaften

1. Dieses Gerät hat eine Funktion zum Erkennen von Akku und Spannung;
2. Support Bluetooth Freisprechanruf. Dank des eingebauten Mikrofons können dieses Gerät Anruf beantworten.
3. Support Handy A2DP-Funktion. Es kann direkt nach dem Anschluss an Bluetooth hochwertige Musik abspielen.
4. Automatische Verbindung, nachdem das Gerät hochgefahren ist, und den Pairing-Status eingeben.
5. Unterstützung der USB-Stick und Unterstützung der Wiedergabe von Musik im MP3/WMA-Format;
6. Da das eingebaute Autoladegerät das Handgerät aufladen kann, beträgt seine Ausgabe 5 V/3,1 A.


❖ Produktstruktur




1. USB-Ladeanschluss
2. USB-Stick
Erweiterungsport
3. Digitale
Spannungsanzeige
4. Multifunktions-taste
5. Mikrofon
6. LED-Anzeige
7. Negative Power
8. Positive Power

❖ Booten


1. Starten Sie den Automotor
2. Setzen Sie das Produkt in die Position des Zigarettenanzünders. Der LED-Bildschirm blinkt abwechselnd das BT/FM-Band.



3. Öffnen Sie das Bluetooth des Telefons und suchen Sie nach dem Bluetooth "AP02". Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, erscheint die Sprachaufforderung "Pairing". Nach dem Start des Geräts wird automatisch eine Verbindung hergestellt, da das Gerät Speicherfunktion hat. (vorausgesetzt, das Bluetooth des Telefons ist aktiviert)



4. Schalten Sie das Autoradio ein und stellen Sie auf eine freie Frequenz ein (nur Rauschen). Drücken Sie lange  (Multifunktionstaste von AP02), bis der FM-Kanal blinkt. Passen Sie den FM-Kanal an den FM-Kanal des Fahrzeugs an, indem Sie  nach links oder rechts drehen. Wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Operation stattfindet, bestätigt das System automatisch, dass es beendet wird..



❖ APP-Verbindung

Suchen und herunterladen "GXYKIT" im App Store oder Google Play. Mit dieser GXYKIT-App können Sie die UKW-Frequenz ganz einfach auf die UKW-Frequenz des Fahrzeugs einstellen, den Parkplatz des Autos finden, die Batterie und Spannung des Autos und andere Eigenschaften erkennen.




Für iPhone



Für Android


Laden Sie die APP herunter, indem Sie den QR-Code scannen oder im APP-Store/Google Play suchen.



Klicken Sie hier, die Karte wird angezeigt. Die Parklokalisierungsfunktion kann manuell eingestellt werden, um die Positionierungsabweichung zu reduzieren.

❖ Musik spielen

Nachdem Bluetooth verbunden ist, können Sie Musik auf Ihrem Mobiltelefon über eine drahtlose Übertragung hören. Sie können die Musik sowie die Wiedergabe/Pause des Songs und vorherigen/nächsten Songs über das Telefon oder dieses Produkt steuern. Sie können Ihr USB-Disk auch an einen USB-Anschluss mit einem Musiklogo anschließen. Wenn die U-Disk und das Mobiltelefon vorhanden sind, wird die Musik der U-Disk bevorzugt abgespielt. Sie können schnell dreimal  drücken, um die Bluetooth-Wiedergabe oder die U-Disk zu wechseln



Spiele/pause	Drücken Sie den Knopf 
vorheriges/Nächstes Lied	Drehen Sie den Knopf  nach links/rechts
Umschalten Spielmodus	Drücken Sie kurz den Knopf  dreimal

❖ Hand-frei Anruf


Wenn das Gerät erfolgreich mit dem Telefon verbunden ist, können Sie die Hand-frei Anruf Funktion nutzen.

Anruf annehmen/beenden	Drücken Sie kurz den Knopf 
Anruf abweisen	Drücken Sie lange den Knopf 
Replay the last aired call	Doppelklicken Sie auf den Knopf 

❖ Ladefunktion

Das Autoladegerät verfügt über 2 USB-Anschlüsse, an denen 2 Geräte gleichzeitig geladen werden können. Die maximale Ladeleistung beträgt 5V/3,1A.

Abruf der U-Stick ist 5V/1A und die andere 5V/2.1A



❖ Produktparameter

- Bluetooth-Version: V4.2
- Grenzspannung: 9-29V
- Betriebsspannung: 12-24V
- Empfindlichkeit: -42 dB +/-3dB 360
- Arbeitsstrom: 45mA (maximal)
- Standby Leistung: 25mA (maximal)
- Frequenz: 2,402-2,480 GHz
- Bluetooth effektive Entfernung: 10 Meter
- Radiofrequenz Ausgang: 4 dBm
- FM Frequenzbereich: 87,5 MHz bis 108,0 MHz
- Sendeleistung: 87 dBuV/107dBuV