

FM/AM/SW1-2 RADIO DSP À BANDE AVEC LECTEUR MP3

Caractéristiques:

FM/AM/SW1-2 RADIO DSP À BANDE

Lumière à LED

Lecture Mp3

PRISE CHARGEUR DC 5V

PRISE CASQUE JACK 3.5MM

Port USB/carte TF

BATTERIE LI-ION (BL-5C)

Utilisation du mode radio:

1. Sélectionner le mode "RADIO" sur l'interrupteur
2. Sur l'interrupteur à bande sélectionner la bande désirée et ajuster de manière appropriée le volume. A l'aide de la molette de réglage de fréquence, sélectionner la fréquence désirée et ajuster la réception de celle-ci par de petits ajustements avec la molette.
3. Lorsque le mode radio FM ou SW est sélectionné, sortir l'antenne et l'orienter afin d'obtenir la meilleure réception possible. Lorsque le mode radio AM ou MW est sélectionné, orienter l'appareil afin d'obtenir la meilleure réception possible.
4. Si la réception radio FM ou SW est faible, insérer l'antenne externe fournie dans le port prévu à cet effet, et étirer l'antenne dans un environnement ouvert pour améliorer la réception FM ou SW.

Utilisation du lecteur MP3:

1. Sélectionner le mode "MP3" sur l'interrupteur et insérer une clé USB ou une carte TF (contenant des fichiers audio) dans le lecteur USB/carte TF.
2. Sur l'interface de contrôle du MP3 appuyer sur la touche "▶" pour mettre en pause, et appuyer à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Appuyer sur la touche "◀" pour sélectionner la piste précédente, ou appuyer sur la touche "▶▶" pour sélectionner la piste suivante. Appuyer et

maintenir enfoncé les touches pour respectivement effectuer un retour rapide ou une avance rapide.

4. Sur l'interface de contrôle du MP3 appuyer et maintenir la touche "▶||" (pendant au moins 2 secondes), pour activer le mode lecture en boucle de la piste en cours de lecture. Appuyer et maintenir à nouveau la touche pour activer le mode répétition de l'intégralité de la liste de lecture

Batterie au lithium:

1. S'assurer de placer correctement la batterie au lithium en respectant les polarités négative et positive tel qu'indiqué dans le compartiment de la batterie puis refermé celui-ci.

2. Lorsque le son du lecteur diminue significativement, il est conseillé de recharger immédiatement la batterie au lithium.

3. Méthode de rechargement

a. La batterie au lithium BL-5C de l'appareil peut être rechargée en utilisant un câble se connectant avec un ordinateur ou un chargeur (le témoin de charge reste rouge).

b. Par sécurité, lors du changement d'une batterie au lithium BL-5C, s'assurer d'acheter une batterie à double protection (protection bidirectionnelle charge /décharge).

c. Dans le but de réduire le temps de chargement éteindre l'appareil. Chaque chargement dure environ 4 à 6 heures. Par sécurité s'assurer de ne pas charger la batterie pendant plus de 8 heures.

Remarque: Le voltage pour le chargement de cet appareil est de 5V/500mA. S'assurer de charger l'appareil avec un chargeur n'excédant pas 5V sans quoi des dommages à l'appareil ou des problèmes de sécurité pour survenir.