

# UKW/AM/KW1-2 BAND DSP RADIO MIT MP3 PLAYER

R09

EIGENSCHAFTEN:  
UKW / AM / KW1-2 BAND DSP RADIO  
MP3-PLAYER  
LED-TASCHENLAMPE  
LI-ION AKKU (BL-5C)  
KOPFHÖRERANSCHLUSS 3.5MM  
DC 5V EINGANG  
USB / TF KARTENSCHLITZ

#### Lithium-Batterie:

1. Legen Sie die Lithium-Batterie gemäß dem Batterie-Diagramm auf dem Lithium-Batteriefach ein, und schließen Sie anschließend die Batterieklappe. Schalten Sie das Radio mit dem Netzschalter ein.
2. Wenn der Klang deutlich kleiner und verzerrt wird, sollten die Lithium-Batterien sofort aufgeladen werden.
3. Lademethode
  - a. Das Radio kann die BL-5C Lithium-Batterie aufladen. Kunden sollten auf dem Markt die Batterie, die einen doppelten Schutz hat, kaufen (Der bidirektionale Lade-/ Entladungsschutz), um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten.
  - b. Laden Sie die Lithium-Batterie mit einem Netzteil (DC 5V IN) durch das mitgelieferte Ladekabel auf (die Ladeanzeige leuchtet).
  - c. Um die Ladezeit zu verkürzen, schalten Sie bitte das Radio beim Aufladen aus. Die Ladezeit beträgt in der Regel etwa 4 bis 6 Stunden. Aus Sicherheitsgründen darf jede Ladezeit nicht mehr als acht Stunden sein.

Hinweis: Das Radio hat eine Ladespannung von 5V / 500mA. Verwenden Sie bitte die USB-Schnittstelle mit 5V beim Aufladen. Wenn die Ladespannung größer als 5 V, kann das Radio beschädigt werden und einige Sicherheitsprobleme verursacht werden.

#### Verwendung des Radios

1. Schalten Sie das Gerät ein und schieben Sie den Schalter auf "RADIO".
2. Schieben Sie den Band-Schalter auf das gewünschte Band, und stellen die Lautstärke ein. Drehen Sie den Sender-Regler, bis ein starkes Signal gefunden wird, um einen Sender auszuwählen.
3. Wenn Sie einen UKW oder KW Radiosender anhören, ziehen Sie die Antenne aus, um einen besser Empfang zu erhalten. Beim Radio-Hören eines AM oder MW-Senders, drehen Sie das Gerät, um einen besser Empfang zu erhalten.
4. Wenn das UKW oder KW-Funksignal zu schwach ist, bringen Sie bitte die mitgelieferte externe Antenne an dem ANT-Anschluss an, und stellen Sie dann die Antenne außerhalb dem Fenster in einem offenen Bereich, um UKW und SW besser zu empfangen.

#### Verwendung des MP3-Players

1. Schieben Sie den Schalter auf "MP3"; um den MP3-Player zu öffnen. Schließen Sie einen USB-Stick oder eine TF-Karte mit Audio-Dateien an dem entsprechenden Schlitz an, um die Musik abzuspielen.
2. Bei der Wiedergabe von MP3 drücken Sie die Taste "▶▶", um die Wiedergabe anzuhalten, und drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
3. Drücken Sie die Taste "◀◀", um den vorherigen Titel auszuwählen, oder drücken Sie die Taste "▶▶", um den nächsten Titel auszuwählen. Drücken und halten Sie die Taste, um jeweils vorwärts oder rückwärts schnell abzuspielen.
4. Bei der Wiedergabe von MP3 drücken und halten Sie die Taste "▶▶" (für mindestens zwei Sekunden), um den aktuellen Titel zu wiederholen. Drücken und halten Sie die Taste erneut, um alle Titel zu wiederholen.