


105mm

# HOMMIE



## PET HAIR CLIPPER

- English 01/03 | • Français 04/06
- Español 07/09 | • 日本語 10/12

Thanks for choosing this product. Please read this [user manual] carefully before use and keep this instruction for future reference. Any problem about this product, please feel free to contact us at [hommiehk@hotmail.com](mailto:hommiehk@hotmail.com).


### Important Note

- 1.For first use, please use 5V/2A charger or power supplies with USB 3.0 interface to charge the device. During charging, the indicator turns red and will turn green once fully charged.
- 2.First use of this device, please clean the pet hair and keep it dry. Then, interact with your pet and turn on the clipper at the same time. Run it near the pet's ear for a short time to make the pet get used to the noise. For first cutting, the process will be slow. Try to move the clipper following the cutting direction.
- 3.When cutting your pet's hair, put it on a large flat surface, not on a high platform to prevent pets from non-cooperation due to acrophobia. Sometimes, snacks can be used as an appropriate reward!
- 4.It may take your time when cutting, so you should be patient and loving. Or it makes the cutting more difficult.
- 5.Not allowed to directly wash the whole clipper with water. The cutter can be washed, so wipe it with a dry cloth after cleaning its surface.

### Specifications

Material	Metal+ABS
Function	5-length fine tuning blade (0.8/1.1/1.4/1.7/2.0mm)
Motor	3.7V/6W
Rotational Speed	6500RPM
Working Time	300-320min
Battery	2000mAh
Charging Time	(5V/1A)4.5h; (5V/2A)2.5h

### Product Overview



- 1.Static Blade
- 2.Moving Blade
- 3.5-Length Adjustable Ring
- 4.Switch
- 5.Power Display
- 6.Charging Port

### Fixed-length Function


- 1.For first cutting, cut only a small amount as you don't know what length each limit comb control the hair. Always use the 12mm limit comb first. If wanna cut pet's hair short, use a shorter comb.
- 2.Come with 4 limit combs (3, 6, 9, 12mm), for controlling the hair length.
3. To mount the limit comb, align the limit comb with the blade edge. Then slightly forward push to mount it.
- 4)It is normal for the device to become somewhat warm during normal use.
- 5)Avoid pressing the blades strongly against the skin, especially around the ears.

### Note:


- 1)DO NOT CUT WET HAIR.
- 2)After each use, please disassemble & clean the cutter well.
- 3)To prolong blade life, do not clean it on dirty coats.
- 4)It is normal for the device to become somewhat warm during normal use.
- 5)Avoid pressing the blades strongly against the skin, especially around the ears.

### Cutter Assembly & Disassembly

### 1.Disassemble the Cutter




### 2. Assemble the Cutter



- 1)Align and insert the cutter (B) into the clipper slot (A).
- 2)Press down the cutter until the "Click Sound" is heard.

### Cutter Cleaning



- 1)After disassembling the cutter, use thumb to long press the moving blade frame (A).
- 2)Use the brush to clean the hair trims between the moving blade (B) and static blade (C).

### Clipper Use & Storage

- 1.After cutting hair, clean the blades before storing the device. When storing, placed in a dry place, away from children.
- 2.DO NOT USE HAIR OIL, grease, or any oil mixed with kerosene or any solvent.

Merci d'avoir choisi ce produit. Veuillez lire attentivement ce [manuel d'utilisation] avant utilisation et conserver ces instructions pour référence future. Pour tout problème concernant ce produit, n'hésitez pas à nous contacter à [hommiehk@hotmail.com](mailto:hommiehk@hotmail.com).


### Note Importante

- 1.Pour la première utilisation, veuillez utiliser un chargeur 5V/2A ou avec interface USB 3.0 pour charger l'appareil. Pendant la charge, l'indicateur devient rouge et deviendra vert une fois complètement chargé.
- 2.Première utilisation de cet appareil, veuillez nettoyer les poils d'animaux et les garder au sec. Ensuite, interagissez avec votre animal et allumez la tondeuse en même temps. Passez-le près de l'oreille de l'animal pendant un court instant pour qu'il s'habitue au bruit. Pour la première coupe, le processus sera lent. Essayez de déplacer la tondeuse en suivant la direction de coupe.
- 3.Lorsque vous coupez les poils de votre animal, placez-le sur une grande surface plane et non sur une plate-forme élevée pour empêcher les animaux de compagnie de ne pas coopérer en raison de l'acrophobie. Parfois, les collations peuvent être utilisées comme récompense appropriée!
- 4.Cela peut prendre du temps lors de la coupe, vous devez donc être patient et aimant. Ou cela rend la coupe plus difficile.
- 5.Pas autorisé à laver directement la tondeuse entière avec de l'eau. Le couteau peut être lavé, alors essuyez-le avec un chiffon sec après avoir nettoyé sa surface.

### Caractéristiques

Matériau	Métal + ABS
Fonction	Lame de réglage fin de 5 longueurs(0.8/1.1/1.4/1.7/2.0mm)
Moteur	3.7V/6W
Vitesse Rotationnelle	6500RPM
Temps de Travail	300-320min
Batterie	2000mAh
Temps de Charge	(5V/1A)4.5h; (5V/2A)2.5h

### Présentation du Produit



- 1.Lame Statique
- 2.Lame Dynamique
- 3.Bague Réglable de 5 Longueurs
- 4.Commutateur
- 5.Affichage de Puissance
- 6.Port de Chargement

### Nettoyage des Coupeurs


- 1.Pour la première coupe, coupez seulement une petite quantité car vous ne savez pas quelle longueur chaque peigne limite contrôle les cheveux. Utilisez toujours le peigne de limite de 12 mm en premier. Si vous voulez couper les poils courts de votre animal, utilisez un peigne plus court.
- 2.Venez avec 4 peignes de limite (3, 6, 9, 12 mm), pour contrôler la longueur des cheveux.
- 3.Pour monter le peigne de limite, alignez le peigne de limite avec le bord de la lame. Poussez ensuite légèrement vers l'avant pour le monter. Il suffit de tirer fort le peigne limite pour le démonter.
- 4)Il est normal que l'appareil devienne un peu chaud lors d'une utilisation normale.
- 5)Évitez d'appuyer fortement les lames contre la peau, en particulier autour des oreilles.

### Note:


- 1)NE PAS COUPER LES CHEVEUX MOUILLÉS.
- 2)Après avoir coupé les poils de l'animal, veuillez démonter et nettoyer le coupeur.
- 3)Pour prolonger la durée de vie de la lame, ne la nettoyez pas sur des couches sales.
- 4)Il est normal que l'appareil devienne un peu chaud lors d'une utilisation normale.
- 5)Évitez d'appuyer fortement les lames contre la peau, en particulier autour des oreilles.

### Assemblage et Démontage du Coupeur

### 1.Démontez le Coupeur




### 2.Assembler le Coupeur



- 1)Alignez et insérez le couteau (B) dans la fente de la tondeuse (A).
- 2)Appuyez sur le coupeur jusqu'à ce que vous entendez le «Click sur Son».

### Nettoyage des Coupeurs



- 1)Après avoir démonté le coupeur, utilisez le pouce pour appuyer longuement sur le cadre de la lame dynamique(A).
- 2)Utilisez la brosse pour nettoyer les cheveux entre la lame dynamique (B) et la lame statique (C).

### Utilisation & Stockage de la Tondeuse

- 1.Après avoir coupé les cheveux, nettoyez les lames avant de ranger l'appareil. Lors du stockage, placé dans un endroit sec, loin des enfants.
- 2.N'UTILISEZ PAS D'HUILE À CHEVEUX, de graisse ou d'huile mélangée à du kérosène ou à un solvant.

Gracias por elegir este producto. Lea este [manual del usuario] detenidamente antes de usarlo y guarde estas instrucciones para referencia futura. Si tiene cualquier problema, no dude en contactarnos en: [hommiehk@hotmail.com](mailto:hommiehk@hotmail.com).


### Nota Importante

- 1.Para el primer uso, utilice un cargador de 5V/ 2A o fuentes de alimentación con interfaz USB 3.0 para cargar el dispositivo. Durante la carga, el indicador se muestra rojo y se mostrará verde cuando cargado completa.
- 2.Primer uso este dispositivo, limpie el pelo de la mascota y manténgalo seco. Después de encender el cortapelo, interactúe con su mascota y póngala cerca de la oreja de la mascota por un corto tiempo para que la mascota se acostumbre al ruido.
- 3.Cuando corte el pelo de su mascota, colóquelo sobre una superficie plana grande, no lo pone en una plataforma alta para evitar que las mascotas se miedo debido a la acrofobia. ¡A veces, puede usar los bocadillos como una recompensa apropiada!
- 4.Es posible que tomarse mucho tiempo al cortar, por lo que debe ser paciente y amoroso. O hace que el corte sea más difícil.
- 5.No se permite lavar directamente toda la podadora con agua. El cortador se puede lavar, así que límpielo con un paño seco después de limpiar su superficie.

### Especificaciones

Material	Metal+ABS
Función	5 niveles de ajustable (0.8/1.1/1.4/1.7/2.0mm)
Potente	3.7V/6W
Velocidad rotacional	6500RPM
Tiempo de trabajo	300-320minutos
Batería	2000mAh
Tiempo de carga	(5V/1A)4.5h; (5V/2A)2.5h

### Product Overview



- 1.Cuchilla estática
- 2.Cuchilla dinámica
- 3.5 Niveles botón ajustable
- 4.Encender/Apagar
- 5.Pantalla de batería
- 6.Puerto de cargar

### Uso de Peines de Límite


- 1.Equipado con 4 peines de límite (3, 6, 9, 12 mm) para controlar la longitud del pelo.
- Para el primer corte de pelo, use siempre el peine límite más largo de 12 mm primero.
- 2.Si desea cortar el pelo de su mascota por completo, utilice un peine más corto, como 3 mm, 6 mm.
- 3.Instale el peine de límite, alinee el peine de límite con el borde de la cuchilla. Luego empuje ligeramente hacia adelante para instalarlo. Simplemente jale el peine límite con fuerza para quitarlo.

### Note:


- 1)Mantenga el pelo de la mascota seco.
- 2)Se aconseja a los clientes que retiren la cabeza y la limpien después de cortar el pelo de las mascotas.
- 3)Para extender la vida útil de la cuchilla, no la limpie con un paño suave.
- 4)Es normal que el dispositivo se caliente durante el uso normal.
- 5)Evite presionar la hoja con fuerza contra la piel, especialmente alrededor de las orejas.

### Montaje y Desmontaje del Cortapelo

### 1.Desmontar el cabeza del cortapelo




### 2. Ensamblar el cortapelo



- 1)Alinee e inserte el cortador (B) en la ranura de la cortadora (A).
- 2)Presione hacia abajo el cortador hasta que escuche el "sonido de clic".

### Limpieza del cortapelo



- 1)Después de desarmar, presiona poco tiempo el marco de la cuchilla móvil (A).
- Use el cepillo para limpiar los adornos para el cabello entre la cuchilla móvil (B) y la cuchilla estática (C).

### Uso y Almacenamiento de Cortapelo


- 1.Después de cortar el cabello, limpie las cuchillas antes de guardar el dispositivo. Al almacenar, colocar en un lugar seco, fuera del alcance de los niños.
2. NO USE ACEITE PARA EL CABELLO, grasa o cualquier aceite mezclado con queroseno o cualquier solvente.

お買い上げ頂き、誠にありがとうございました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。万一製品に不具合があった場合や本案内で不明な点がありましたら弊社までご連絡ください。メールでのお問い合わせ: [hommiehk@hotmail.com](mailto:hommiehk@hotmail.com)

### 使用上のご注意

- 1.初回使用前に、必ずUSB 3.0のある5V/2Aの充電器で充電してから、ご使用ください(ステータスLEDは充電中に赤点灯、充電完了は緑点灯)。
- 2.事前にシャワーをしてドライヤーで乾かせて、コームで毛をよくとかしておいて下さい。実際に使う前に、バリカンに慣らすところから始めて下さい。電源を入れると同時に、おやつをあげるのもおススメの方法です。
- 3.転落事故などを防ぐために、高所など危険場所での使用をご遠慮ください。
- 4.初心者場合は時間がかなりかかることもありますが、練習しながらペットとの信頼関係を築きましょう。
- 5.水洗い可能なのは先端部分のみですので、本体を直接に水で清掃しないでください。

### 各部の名前




- 1.固定タイプ刃
- 2.可動タイプ刃
- 3.5段階長さ調整スイッチ
- 4.電源スイッチ
- 5.電力表示
- 6.充電ポート

### 長さ調整用リミットコーム


- 1.初回使用時には刈りすぎないように、まず12mmのリミットコームで刈ってみてください。
- 2.毛の長さを調整するには、3/6/9/12mmの四つのリミットコームをニーズによって利用してください。
- 3.リミットコームを取付けするには、刃先に合わせて前へ押し込みます。取付すには、リミットコームを反対方向へ引張ってください。
- 3)注意:  
1)濡れ毛をバリカンで刈らないで下さい;  
2)毎回使用後、先端部分を取出して清掃して下さい;  
3)刃の使用寿命を延長するためには、汚れた布での清掃をご遠慮ください;  
4)使用/充電中の発熱は故障ではございませんのでご安心ください;  
5)(特に耳周りの)肌を傷つけないように、刃の部分を肌まで強く押さないで下さい。

### 先端部分の取付け/取外し

#### 1.先端部分の取外し




#### 2.先端部分の取付け



- 1)先端部分(B)を(A)部分に合わせて押し;
- 2)カチッという音が聞こえるまで、矢の方向へ押し。

### 先端部分の清掃




- 1)先端部分を取出したら、指で可動タイプ刃のフレーム(A)を長押し;
- 2)ブラシで刃先を清掃する。

### 保管とお手入れ

- 1.毎回使用後、刃を清掃してから子どもの手の届かない乾燥した場所で保管してください。
- 2.お手入れは髪用オイル、グリース、または灯油や溶剤を含めたオイルを使用しないで下さい。

### 仕様

素材	金属+ABS
機能	5段階長さ調節 (0.8/1.1/1.4/1.7/ 2.0mm)
モーター	3.7V/6W
回転速度	6500回転/分
稼働時間	300-320分間
バッテリー	2000mAh
充電時間	(5V/1A)4.5時間; (5V/2A)2.5時間



Have a nice day!  
Bonne journée!  
Que tenga buen día!  
良い一日を!