100 mm

120mm

AGPTEK



WB6 LCD Writing Tablet

User Manual

English 01-02 | Italiano 03-04 | 日本語 05-06

At a Glance



1.Delete Button
2.Anti-delete Switch
3.Indicator
4.Stylus Pen
5.Writing Area
6.Magnetic Area
7.Battery Slot
8.Power Button

Important Notes

1.Don’t use it in the following situations: Be wet or soaked into any liquids; Exposed to the dusty, humid

environment or the environments with rapid temperature changes/with temperature over 40℃ or below 0 ℃; Under the direct sunlight/ultraviolet light.
2.Please use the supplied stylus pen for writing & painting. Do not write or paint with a ballpoint pen, signature pen, ordinary pen, etc. Do not scratch the screen with sharp objects. Keep it from vertically dropping onto the ground or being strongly impacted by other items.
3.Wipe gently with a lint-free cloth when cleaning the tablet.
4.Do not disassemble it. If it fails to work properly, please contact our after-sales service for repair.

Specifications

Model: WB6
Item Size: 318*225*7.6mm
Screen Size: 275*200mm
Item Weight: 266g
Battery: CR2025
Voltage: 3V

A prima vista



1.Pulsante Elimina
2. Interruttore Anti-cancellazione
3.Indicator
4. Pennino
5.Area di scrittura
6. Area magnetica
7. Slot per batteria
8. Pulsante di accensione

Note importanti

Non utilizzarlo nelle seguenti situazioni: essere bagnato o immerso in alcun liquido; esposto all'ambiente

1.polveroso e umido o agli ambienti con sbalzi di temperatura/con temperature superiori a 40 ℃ o inferiori a 0 ℃; Sotto la luce diretta del sole/luce ultravioletta.
2.Si prega di utilizzare la penna stilo in dotazione per scrivere e dipingere. Non scrivere o dipingere con una penna a sfera, una penna firma, una penna normale, ecc. Non graffiare lo schermo con oggetti appuntiti. Evitare che cada verticalmente sul terreno o sia fortemente colpito da altri articoli.
3.Pulire delicatamente con un panno privo di lanugine durante la pulizia del tablet.
4.Non smontarlo. Se non funziona correttamente, si prega di contattare il nostro servizio post-vendita per la riparazione.

Specificazioni

Modello: WB6
Dimensione articolo: 318*225*7,6 mm
Dimensioni dello schermo: 275*200 mm
Peso dell'articolo: 266 g
Batteria: CR2025
Voltaggio: 3V

各部の名前



1.削除ボタン
2.削除防止スイッチ
3.指示ライト
4.手書きペン
5.書き込みエリア
6.磁気エリア
7.バッテリースロット
8.電源ボタン

注意

1.次のような場合で製品を使用しないでください：製品が濡れている或いは液体に浸っている場合。ほこりや湿

気の多い環境、または急速な温度変化、40℃以上の高温、0℃以下の低温、直射日光/紫外線に晒している環境になっている場合。
2.付属の手書きペンを使用してください。ボールペン、署名ペン、鉛筆などのペンで書いたりお絵書いしたりしないでください。鋭いもので画面を傷つけないでください。製品が地面に垂直に落ちたり、他の物品から強い衝撃を受けたりしないようにしてください。
3.お手入れ時に、布で製品を軽く拭いてください。
4.製品を分解しないでください。若し正常に使えない場合、販売店にご連絡ください。

仕様

型番： WB6
本体サイズ：318*225*7.6mm
スクリーンサーズ：275*200mm
重さ：266g
バッテリー: CR2025
電圧: 3V

If you have any problems,

please feel free contact us: **support@agptek.com**.

Manufacturer

Shenzhen Zhenghang Software Technology Co., Ltd.

Address

5 Floor, C Building, Yinfeng Industrial Park, Aviation Street, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen.