Q22 Bluetooth 運動イヤホン



取扱説明書

仕様

型番	Q22
カラー	ブラック
通信方式	Bluetooth 4.1+EDR
対応 Bluetooth プロファイル	HFP1.6,HSP1.2, AVRCP1.4, A2DP1.2
最大通信距離	10m
ノイズキャンセル	CVC 6.0
電源	USB 給電
内蔵バッテリー	80mAh
充電時間	2 時間
通話/再生時間	約 3-5 時間
外形寸法	40x24x32mm
質量	約 16.4g

付属品：



(USB ケーブル)



M L

(イヤーピース)



M L

(イヤーフック)

各部名称



1. 左フック
2. 左イヤーピース
3. 充電用コネクタ
4. 右フック
5. 右イヤーピース
6. マルチファンクションボタン（MFB）
7. 音量上げ/前の曲
8. 音量下げ/次の曲
9. マイクフォン

電源オン/オフ

電源オン: ボタンを 3-5 秒の程長押しで、青色 LED ランプ点滅の同時に、“power on”の音声が鳴ります。

電源オフ： ボタンを 3-5 秒の程長押しで、赤色 LED ランプ点滅の後消灯になって、同時に"Power off"の音声が鳴ります。

ペアリング(機器への初期登録)の方法

1.電源がオフの状態で、 ボタンを 5 秒以上長押し続けます。LED ライトが赤⇔青交互に点滅し、同時に“Pairing”の音声が鳴ります。ペアリングモードに入ります。

2.スマートフォンの Bluetooth 機能がオンにします。

3.スマートフォンから本製品が見つかると、デバイス名“Q22”が検索界面上に表示されますので、選択して登録します。

ご注意:パスキーが必要の場合は、

“0000” セロ 4 つを入力してください。

音楽の再生/停止

音楽再生時にボ タンを押します。

前/次の曲

前の曲: +ボタン 2 秒程押します。

次の曲: -ボタン 2 秒程押します。

音量の調整

+ ボタンをクリックで音量上げます。

- ボタンをクリックで音量下げます。

電話を受ける/電話を切る/拒否/静音

電話を受ける: ヘッドセットから 着信音が聞こえたら、ボタンを 1 回押します。

電話を切る: 通話状態で、 ボタンを 1 回押します。

拒否： ヘッドセットから着信音が 聞こえたら、ボタンを 2 秒程長押し

ます。
静音: 通話状態で、 ボタンを 2 回押します。
リダイヤル: ボタンを 2 回押すと前回の電話に発信します。

イヤホンと携帯間に転換

ボタンを約 2 秒程度押し、音声はヘッドセットと携帯電話間に転換します。

充電

本製品は、お使いになる前に充電をしておく必要があります。
1. 充電には付属の USB 充電ケーブルを使用します。
2. 充電中は赤色に点灯します。
3. 充電時間：約 2 時間
4. LED ランプが青色で点灯してから充電完了です

(**ご注意**: 繰り返し充電と放電はバッテリーの寿命が短くなります。これは全ての充電式のバッテリーの固有欠陥です。予めご了承ください。)

低電量警告

低電量音声警告と、赤色 LED ランプが点滅します。

2 台スマートフォン同時的に接続する

1. 1 台目のスマートフォンに連続した後、1 台目のスマートフォンの Bluetooth 機能とヘッドフォンをオフにしてください。
2. 今はヘッドフォンを再度開くして、2 台目の携帯電話とペアリングする事ができます。
3. ペアリング成功したら、1 台目の Bluetooth 機能をオンにして手動で接続します。

ご注意:

2 台スマートフォン同時的に接続すると、一部の機能が制限されることがあります。

困ったときは･･･

電源が入らない

本製品のバッテリーが充電されて

いるかど うかを確認してください。バッテリーが充電されていない場合は、バッテリーを充電してください。

Bluetooth 搭載機器とペアリングできない

①接続先機器側の Bluetooth 機能が使用可能な状態であることを確認してください。ペアリングモードが時間切れのため終わっている場合は、再度ペアリングモードにして設定する必要があります。

②ご使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているかを確認してください。

③接続相手から本製品の登録情報を削除 （または解除）し、再度ペアリング （初期登録）からお試しください。

携帯電話利用時

着信時にマルチファンクションボタンを押しても通話できない

一部の携帯電話では、着信時に本製品のマルチファンクションボタンを数回押さないと通話を開始できない場
合があります。マルチファンクションボタンを 1 回だけ押しても通話できないときは、数回押してみてください。
また、携帯電話側で「ハンズフリー」や「ヘッドセット」のいずれかで接続するように選択肢が表示された場合は、
「ハンズフリー」で接続をしなければ、マルチファンクションボタンを押しても着信が取れない場合があります。登録時にこのような選択肢が表示された場合は 「ハンズフリー」で接続をするようにしてください。

着メロ/着信音が聞こえない

着メロが設定されていても、ヘッドセットからは通常の呼び出し音が

聞こえます。携帯電話に設定した着メロは利用できません。また、携帯電話の機種によってはBluetooth設定の 「ハンズフリー着信鳴動」を鳴らすように設定（「接続相手も鳴動」などに設定）する必要があります。

通話相手に自分の声が聞こえない

一部の携帯電話では、ヘッドセットのマイク入力が有効になるように手動で設定する必要がある機種があります。

マイク入力が無効になっていると、ヘッドセットのマイクからの音声が通話相手に聞こえません。また、マイクの向きを口元に向くように装着してください。

警告注意

1.分解しないでください。本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造･分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因

になります。
2. 水気の多い場所での使用 / 保管はしないでください。本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。
3. 高温、寒いの場所に放置しないでください。(0°C 以下または 45℃以上)
4. 雷雨の時にこのデバイスを使用しないでください。雷雨は、デバイスの誤動作の原因となり、感電の危険性も高いです。

本製品の正しい処分

(廃電気電子機器)
このマーキングは他の家庭廃棄物と一緒に処分しないように示しています。

廃棄について

本製品は内部電池にリチウムポリマー電池を使用しています。リチウムポリマー電池はリサイクル可能な資源です。